

Warnings and safety instructions



Please keep this quick reference guide in a safe place as it contains important information about the product and its use.

Safety instructions for using the charging station

The Toniebox should only be operated with the corresponding charger (included in the starter set), which is a special transformer for toys. This charger consists of the AC adapter and the charging station. Misuse of the charger may result in an electric shock. The charger must be checked regularly for damage to the cable, plug, casing and other components. In the event of damage, the charger may only be used again after it has been professionally repaired. The charger must not be cleaned with liquids. The Toniebox must be disconnected from the charger before cleaning. The charger is not a toy and should therefore only be used by adults. When connecting it to the outlet, please ensure that the outlet is close enough and easy to reach. The charging station is a passive component and is only to be used in combination with the Toniebox.

Safety instructions for using the Toniebox

Please note that the Toniebox is an audio device with complicated technology inside. It works best within a temperature range of +5 and +35 degrees Celsius. The Toniebox is designed for use at home and is not splash- or drip-proof. The batteries in the device, which allow the mobile use of the Toniebox, are not removable. Replacement of the batteries by the user is therefore not permitted. Opening the box by the user or unauthorized persons will void the warranty. Please only use our original "Tonie-Lauscher" headphones to ensure that the permissible volume for children's ears is maintained.

Attention! All Tonies contain inaccessible, strong magnets. Please keep them away from medical components such as defibrillators, shunts or pacemakers as well as from magnetic sensitive products such as magnetic data carriers, credit cards or computers.

Technical data for Wi-Fi

The transmission power is 20 dBm, the frequency band is 2400 MHz to 2483.5 MHz.

The Toniebox must be set up by an adult.

Care instructions

The Toniebox is robust and sturdy, and it is designed to withstand children's play. Please keep these instructions in mind to prolong the life of your Toniebox. The Toniebox must be disconnected from the adapter before cleaning. Clean the material and top side of the Toniebox regularly with a damp microfibre cloth. Please do not use solvents, chlorides or chemical cleaning agents. Little footprints left by the Tonies on the top of the box can be removed with a plain-coloured rubber. Then you can clean the area with a damp microfibre cloth. Do not leave the Toniebox near a heat source for long periods of time.


EU Declaration of Conformity

tonies GmbH hereby declares that the Toniebox complies with Radio Equipment Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: tonies.com/en-gb/conformity-declaration

- | | | | |
|----------------------------|-------------------|---|-------------------|
| • Starter Set – Light Blue | item no. 10000053 | • Charging Station | item no. 10003079 |
| • Starter Set – Green | item no. 10000054 | • Input: 100–240V ~ 50–60 Hz, 0.5A, AC | |
| • Starter Set – Grey | item no. 10000055 | • Output: 9V = 1.5A = 13.5W, DC | |
| • Starter Set – Pink | item no. 10000056 | • The device will enter into standby mode | |
| • Starter Set – Purple | item no. 10000057 | after approximately 10 minutes of no signal | |
| • Starter Set – Red | item no. 10000058 | or no user input. Standby Mode: ≤ 0.5W | |
| • Special edition – Red | item no. 10002659 | | |



ACHTUNG! Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
WARNING! Small parts. Choking hazard.
ATTENTION ! Petits éléments. Danger d'étouffement.
AVVERTENZA! Piccole parti. Pericolo di soffocamento.



Used electrical and electronic devices may not be disposed of with normal household waste. Electrical and electronic devices may contain dangerous substances. You can either send the batteries/devices back to us, or you can take them somewhere closer such as a retail outlet or communal collection point. We kindly ask you to observe the recycling regulations applicable in your country. Find more information on: tonies.com/en-gb/ewaste-and-battery-recycling

Manufactured and imported by

Ireland: tonies GmbH, Postfach 10 16 04, 40007 Düsseldorf
UK: tonies UK Limited, Causeway House, 1 Dane Street, Bishop's Stortford, Hertfordshire, CM23 3BT
tonies® and toniebox® logos are registered trademarks of tonies GmbH.
All other trademarks mentioned in this document are the property of their respective holders.
© tonies GmbH 2022. All rights reserved.

Contact/service:

For more information on troubleshooting and installation, visit: www.tonies.com/support

tonies®

Warn- und Sicherheitshinweise

Warnings and safety instructions

Warn- und Sicherheitshinweise



Bitte bewahre diese Kurzanleitung sorgfältig auf, da sie wichtige Informationen über das Produkt und seine Handhabung enthält.

Sicherheitshinweise zur Benutzung des Netzteils

Die Toniebox darf nur mit der dazugehörigen Ladestation, bestehend aus einem Netzteil speziell für Spielzeuge und einer Dockingstation (im Starterset enthalten), betrieben werden. Der Missbrauch der Ladestation kann zu einem elektrischen Schlag führen. Die Ladestation muss regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Bauteilen überprüft werden. Bei Schäden darf die Ladestation erst nach fachmännischer Reparatur erneut eingesetzt werden. Die Ladestation darf nicht mit Flüssigkeiten gereinigt werden. Die Toniebox ist vor der Reinigung von der Ladestation zu trennen. Die Ladestation ist kein Spielzeug und sollte daher nur von Erwachsenen verwendet werden. Bei Einrichtungen mit Steckanschluss muss die Steckdose nahe der Einrichtung angebracht und leicht zugänglich sein. Die Dockingstation ist ein rein passives Teil, das nur zur Aufnahme des Ladesteckers vom Netzteil dient.

Sicherheitshinweise zur Nutzung der Toniebox

Bitte beachte, dass die Toniebox ein Audiogerät mit komplexer Technik ist. Der optimale Temperaturbereich für die Benutzung liegt zwischen +5 und +35 Grad Celsius. Die Toniebox ist für den Hausgebrauch bestimmt und darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden. Die im Gerät befindlichen Batterien, die eine mobile Nutzung der Toniebox ermöglichen, sind fest verbaut. Ein Austausch oder Batteriewechsel durch den Benutzer ist nicht zulässig. Das Öffnen der Box durch den Benutzer oder nicht autorisierte Personen führt zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs. Verwende bitte nur unsere original „Tonie-Lauscher“, um die Einhaltung der zulässigen Lautstärke für Kinderohren zu gewährleisten.

Achtung! Alle Tonies enthalten unzugängliche, starke Magnete. Bitte halte sie von medizinischen Komponenten wie z. B. Defibrillatoren, Shunts oder Herzschrittmachern ebenso fern wie von magnetempfindlichen Produkten, also z. B. magnetischen Datenträgern, Kreditkarten oder Computern.

Technische Daten zum WLAN

Die Sendeleistung beträgt 20 dBm, das Frequenzband ist 2400 MHz bis 2483,5 MHz.

Die Installation der Toniebox muss durch einen Erwachsenen erfolgen.

Pflegehinweise

Die Toniebox ist robust, strapazierfähig und für Kinderhände gemacht. Damit du lange Spaß an deiner Toniebox hast, beachte bitte folgende Pflegehinweise: Die Toniebox ist vor der Reinigung vom Netzteil zu trennen. Reinige den Stoff und die Oberseite der Toniebox regelmäßig mit einem feuchten Mikrofasertuch. Bitte verwende keine Lösemittel, Chloride oder chemische Reinigungsmittel. Kleine Fußspuren von Tonies auf der Aufstellplattform lassen sich mit einem farblosen Radiergummi entfernen. Danach kannst du die Stelle mit einem feuchten Mikrofasertuch reinigen. Lasse deine Toniebox nicht längere Zeit in der Nähe einer Wärmequelle stehen.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die tonies GmbH, dass der Funkanlagentyp Toniebox der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: tonies.com/de-de/konformitaetserklaerung

• Starterset Anthrazit	Art.-Nr. 03-0009	• Ladestation/Netzteil	Art.-Nr. 10003078
• Starterset Beere	Art.-Nr. 03-0010	• Input: 100–240V ~ 50–60 Hz, 0,5A, AC	
• Starterset Rot	Art.-Nr. 03-0011	• Output: 9V = 1,5A = 13,5W, DC	
• Starterset Hellblau	Art.-Nr. 03-0012	• Das Gerät wechselt nach etwa 10 Minuten	
• Starterset Grün	Art.-Nr. 03-0013	ohne Wiedergabe oder Benutzereingabe in	
• Starterset Pink	Art.-Nr. 03-0014	den Standby-Modus. Standby-Modus: ≤ 0,5W	
• Sonderedition Schwarz	Art.-Nr. 10000490		
• Sonderedition Rot	Art.-Nr. 10002427		



ACHTUNG! Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
WARNING! Small parts. Choking hazard.
ATTENTION! Petits éléments. Danger d'étouffement.
AVVERTENZA! Piccole parti. Pericolo di soffocamento.



Ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. Elektro- und Elektronikgeräte können gefährliche Substanzen enthalten. Du kannst die Batterien/Geräte nach Gebrauch entweder an uns zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe (z. B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben. Wir bitten dich, die im jeweiligen Land geltenden Recycling-Vorschriften zu beachten. Nähere Informationen dazu auf: tonies.com/de-de/entsorgung

Hergestellt und eingeführt von tonies GmbH

Postfach 10 16 04, 40007 Düsseldorf

tonies® und toniebox® Logos sind eingetragene Markenzeichen der tonies GmbH.

Alle weiteren in diesem Dokument genannten Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

© tonies GmbH 2022. Alle Rechte vorbehalten.

Kontakt/Service

Mehr Informationen zur Fehlerbehebung und Installation unter:

www.tonies.com/support



www.tonies.com

tonies® 2022
Designed by tonies in Düsseldorf, Germany.